



## **ANTI DIEFSTALSLOT HANDLEIDING type NDPB**

Het KEEP-IT slot, model NDPB, is voor 90% een universeel slot en past derhalve op bijna alle merken koppelingen. Het slot is echter niet geschikt voor caravans uitgevoerd met een stabilisatorkoppeling!

Het model NDPB is SCM goedgekeurd onder nummer MP030425. Het NDPB slot wordt geleverd met 2 sleutels. Het toegepaste cilinderslot is een unieke 10-pins uitvoering.

Het NDPB slot kan zowel los van de auto als op de auto worden toegepast! Het slot op de auto tijdens het rijden toegepast levert geen gevaar op en is in Nederland niet verboden, maar wordt gedoogd!

LET OP: in België, Duitsland en Frankrijk is het STRIKT verboden om met het slot op de auto te rijden. In Engeland is het niet verboden, maar men heeft het liever niet.

Echter, bij tussenstops voor langere duur, bv. bij wegrestaurants of 's-avonds bij een hotelovernachting, kunt u binnen 30 seconden het slot op de auto/caravan/aanhangwagen combinatie plaatsen en garandeert het KEEP-IT slot u toch een rustige stop of overnachting.

Desgewenst kan afhankelijk van het merk en type koppeling, tegen meerprijs, een tweede of zelfs een derde as met sleutel worden toegepast. Dit garandeert een nog grotere veiligheid!

### **GEBRUIK VAN HET KEEP-IT ANTI-DIEFSTALSSLOT type NDPB.**

#### **TOEPASSING NDPB slot los van de auto.**

Zorg dat de handgreep van de koppeling naar beneden is ingedrukt en NIET openstaat! Als de handgreep naar bovenstaat is er alsnog ruimte om de koppeling op de trekkogel te plaatsen!

#### **PLAATSING NDPB slot op de koppeling.**

Plaats het slot met het hoogste borgpunt (waar de as in kan) naar voren (rijrichting).

Er zijn drie vergrendelpunten waarin de as met cilinderslot kan worden geplaatst.

Zorg dat de as dusdanig wordt geplaatst dat deze zo strak mogelijk tegen de onderzijde van de koppeling rust. Draag dus zorg voor zo weinig mogelijk bewegingsruimte tussen as en onderzijde koppeling.

Steek de sleutel in het cilinderslot.

- Het cilinderslot is geïntegreerd met de as!
- Druk de sleutel in en u bemerkt een verend gevoel.  
Draai de sleutel naar rechts tot u niet verder kunt en trek de sleutel naar achteren. U bemerkt dat u dan de hele as met cilinderslot naar buiten trekt.
- U zult zien dat de "pin" op het cilinderslot is ingetrokken!

Als u deze handeling hebt verricht dan:

- Draait u de sleutel weer naar links.
- U ziet dat de "pin" op het cilinderslot naar buiten is gekomen.
- Als u het anti-diefstal slot wilt vergrendelen draait u de sleutel naar rechts, plaatst de as in de gewenste vergrendelstand en draait de sleutel weer naar links.

Controleer of de as goed geborgd is door deze even heen en weer te bewegen. Als u de as niet goed kunt bewegen en weerstand van de "pin" voelt is dit een teken dat het slot goed is vergrendeld.

**WIJ WENSEN U EEN VEILIG GEVOEL MET HET KEEP-IT ANTI-DIEFSTALSLOT.**